


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

煮蛋器

BOILED EGG MACHINE

PZD-A040(S)



Pencock

日孔电器（大连）有限公司

RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司

地 址：辽宁省大连保税区自贸大厦815室

产 地：广东省广州市

电 话：400-1155-787



请扫描二维码并保存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.


感谢您购买 **孔雀煮蛋器**。
使用前,请仔细阅读说明书,并确保将
它收藏好,以备随时参阅。

目录	页次
使用注意事项	2
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4-5
清洁与保养	5
故障排除	5-6
食品接触材料信息	6
产品中有害物质的名称和含量	7

⚠ 使用注意事项

- 煮蛋器可以掌控蛋类的熟嫩程度，使用起来简单方便，然而为了你的安全及得到最佳的蒸煮效果，使用产品前必须阅读本使用手册。
- 产品通电前，请检查你家中供电电压与器具标识是否一致。
 - 加热盘内不能注入超过量杯最大标识的水量。
 - 电源线不要悬挂在尖锐的、热的器具表面上方，确保电源线和插头完好方可插入电源。
 - 若产品发生故障，应立刻关断电源，拔出插头，不可将有缺陷的产品置于工作或通电状态。
 - 对于有孩子或残障人士的家庭，必须有家长或家人的监督，严禁儿童接近电源线或煮蛋器，应放到儿童伸手触不到的地方，以防止儿童拉拖电源线及弄翻器具。
 - 本产品仅为家用，请勿户外使用。
 - 切勿使用未经厂家许可的配件，容易发生故障和其它危险状况。
 - 不使用本产品时，建议拔下插头，切断电源。
 - 警告：刺蛋针极其锋利，小心操作以防刺伤。须将刺蛋针护套（如有配备）置于安全地方，防止小孩子用其玩耍，有吞咽的危险！
 - 警告：严禁将本产品包括电源线和插头浸入水或其他液体中，具体清洁步骤请参考“清理”章节的指引。也不能用潮湿的手触弄本产品，以防漏电的危险。
 - 警告：工作过程中不要碰触及移动本产品，以防烫伤的危险。鸡蛋煮熟及蜂鸣器鸣响后，为防止碰触喷发的蒸汽，仅能同时抓着顶盖和蛋架的提手移离加热盘，取下顶盖时，倾侧顶盖让冷凝水滴走。加热盘尚有余热，不要触摸。

各部位名称



规格

产品名称	煮蛋器
产品型号	PZD-A040(S)
产品重量	约 0.69kg
额定电压	220V~
额定功率	400W
额定频率	50Hz
额定容量	6 枚鸡蛋
产品尺寸	约 226x108x130mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

特点


- 不锈钢主体，不锈钢发热盘；
- 可移提带提手蒸架；
- 透明上盖，工作状态一目了然；
- 蜂鸣器报警，工作进展实时提醒；
- 底部绕线功能，收纳更轻松；
- 开关指示灯显示；
- 透明水杯，控制加水量。

使用方法

- 使用前，清洗蛋架、顶盖并擦拭干净加热盘。
- 绕出底部的电源线。煮蛋器必须水平放置，否则会提前断电，达不到预期的效果。
- 用量杯量出 115ML 水倒入发热盘中，不同数量和不同成熟度的鸡蛋蒸煮所需的水是相同的，只需通过调节旋钮就能控制煮蛋时间也就是成熟度。
- 置蛋架于加热盘之上，鸡蛋小头向下放进蛋架中，注意：放入鸡蛋前，用量杯的刺针将鸡蛋的尾部（大头端）刺穿一个小孔。此方法可以防止鸡蛋受热爆裂。
- 将插头插入电源插座中，煮蛋器随之发出一声“滴”的声响。（注意：接入电源前，确保旋钮置于“关”位置）。必须盖上顶盖后，才能旋动旋钮开启电源。
- 通过旋钮调节可以选择出不同口感的成熟度。旋钮上方的弧线按符号前后被划分为三个范围段，标识为：



在对应的范围段内，弧线越粗，成熟度越高。



- 旋钮旋动后，指示灯亮起，蒸煮的程序随之开启。
- 当煮蛋程序完成后，煮蛋器会自动停止加热，蜂鸣器发出“滴滴”的声音。此时，将旋钮转到“关”位置，抓着顶盖和蛋架的提手一同移离加热盘，取下顶盖，倾侧顶盖让冷凝水滴走，就可将鸡蛋取出。小心蒸汽和余热烫手。或将蛋架连同鸡蛋放入冷水中一会儿再取出，此方法有助于蛋壳的剥离。
- 各人的喜好有异，依据自身的经验，很快会掌握到适度的调节位置，领略最佳的口感度。

清洁与保养

清洁

- 拔出电源插头，切断主电源。
- 清理前将煮蛋器从电源插座拿开并让它彻底冷却，用潮湿的软布清理煮蛋器的外部和擦拭干净加热盘，不要用粗布及家用清洁布擦拭以免划伤表面。
- 清理时，小心不要弄湿旋钮及其周边的位置。
- 清洗干净蛋架、顶盖、量杯并晾干。
- 定期除垢，有助于煮蛋器正常工作和延长使用寿命。

注意：不要将煮蛋器主体浸入水中清洗。

除垢

- 用适当的器具或柠檬酸除去加热盘的污垢，然后煮水几次倒掉，清理干净污垢。

故障排除

- 发生故障按照以下方法无效时，应立即与客服人员联系，切勿自行拆卸、维修和安装以免发生危险。

故障现象	解决方法
加热盘不热	检查是否插上电源插头，旋转开关是否从关的位置转到相应档位，灯是否亮。
	灯亮不加热，将旋转开关转到关的位置再转到相应档位，如还不加热，请联系专业维修人员进行检查。

电源线发热	煮蛋器工作中，有时电源线会轻微发热，这属于正常现象。
电源线损坏	如果产品的电源线损坏，为避免危险，请立即停止使用，必须始终由制造厂或其维修部或厂方认可的专职人员来更换。
煮蛋效果达到预期效果	检查是否有按说明书要求加水，或旋转开关是否位于想要的档位。
煮完蛋后盘内有水或污垢	这属于正常现象，请在冷却后清理。
五金外壳有锈斑	请及时清理表面油污。少许生锈请用百洁布擦拭，则亮丽如新。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品符合相应食品安全国家标准要求GB 4806.1-2016，食品接触材料及其执行符合性信息说明如下：

用途/名称	材质/牌号	执行标准	备注
托盘、量杯、蒸蛋杯组件-扶手	聚丙烯（丙烯均聚物）	GB 4806.7-2016	PP
上盖	聚碳酸酯	GB 4806.7-2016	PC
发热盘组件、钢针、蒸蛋杯	不锈钢06Cr19Ni10	GB 4806.9-2016	SUS304

注：本品不宜作为容器长期储存食品。

产品中有害物质的名称和含量

部 件 名 称	有 害 物 质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
托盘	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
上壳	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
蒸蛋杯	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/ T26572标准规定的限制要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定(“X”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无的限量要求。法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。)						
 环保使用 年限标志		此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内，要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身，财产造成严重之损害。				