

产品规格

型号	T-682
品名	定时器
控制方式	按键
功率	最大功耗<180mW, 待机功耗<300μW
产品尺寸	72.5x63.7x23mm
产品重量	约55g
供电方式	DC 1.5V(AAA X 1)(不含电池)
执行标准	Q/SLDZ 002-2024

- 8 -

故障排除

异常现象	原因
屏幕显示变暗	电量不足, 请及时 更换电池
屏幕不清晰	
无显示	注意电池安装极性是否正确
屏幕显示断字	接触不良, 请联系客服人员

- 9 -

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LCD/数码管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限制要求下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“x”的部件, 其含量超出是因为目前业界还没有成熟的替代技术。



此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求, 适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内, 要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变, 而对环境造成严重污染或对使用者人身, 财产造成严重之损害。

- 10 -

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
对象产品: 本体 保修条件: 用户送修
保修时间: 从购买日起1年内(以发票日期为准)
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保修证	购买日期
	购买店铺
	姓名
	住址
联系电话	

制 造 商: 株式会社多利科
地 址: 日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
地 址: 福建省福州市
中国总代理: 大连汉和住生科技有限公司
地 址: 辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话: 400-1155-787

- 12 -

定时器

使用说明书·保修证

T-682

感谢您此次购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书, 充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后, 请妥善保管, 以备以后参考。”未尽详情请查阅公司网站, 或拨打公司服务热线咨询”。

- 1 -

正

保修规定

- 以下情况, 即使在保修期内也只能提供有偿维修。

※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。

※由于使用不当导致的外观变化。

※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的, 更改内容的。

※无法出示本保修证的。

※在家庭以外(例如, 用作商业用途)使用导

- 2 -

致产品发生故障及损伤时。

- 在有偿修理时, 需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。

- 电池为自购商品, 不在保修范围内。

● 在您购买本产品后的1年保修期内, 在正常使用时发生故障时, 请携带并出示本保修证, 向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。

- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保


- 3 -

修证的人员及公司的法律上的权利。

- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发, 所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时, 我们将不承担任何责任。

- 4 -

各部分名称



- 5 -

操作说明

接入电源

- 上电并开机, 屏幕显示00:00。

倒计时

- 倒计时, 通过【分】按键设置分钟, 【秒】按键设置秒钟, 最大倒计时时间99:59。
- 按【开始/停止】开始计时, 再按【开始/停止】暂停计时, 按住【分】, 分快速增加, 按住【秒】, 秒钟快速增加, 同时按住【分】和【秒】, 计时器清零。
- 计时时间到了, 响闹64秒, 然后返回初始计时状态。

- 6 -

正计时

- 正计时, 直接按【开始/停止】开始计时, 最大计时时间99:59。
- 中途按【开始/停止】暂停后, 再按分或者秒, 可以从正计时转换为倒计时。
- 正计时到达99:59后自动从00:01重新正计时。

关机

- 计时器无任何操作约3分钟自动关机或长按【开始/停止】键约3秒关机。

再次开机

- 关机状态下短按【开始/停止】键可再次开机。

- 7 -